

TERMINALE PORTATILE MOTOROLA MTH800

Rotella volume/ selezione gruppo

(se premuta , ruotata e nuovamente premuta, cambia il gruppo)

Tasto emergenza
(premere solo se necessario)

Led stato terminale

Microfono superiore

Gruppo selezionato

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

SELEZIONE GRUPPO
(premere a destra o sinistra)

Microfono inferiore

Altoparlante
(per chiamate individuali)

PTT (push to talk)
CHIAMATA DI GRUPPO

Tasto Opzioni

Invio/Acettazione
chiamata individuale

Tastiera alfanumerica

Altoparlante
(per chiamate gruppo)



FUNZIONALITA' DI BASE terminale portatile

Tutti i terminali sono abilitati a ricevere chiamate individuali e ad effettuare/ricevere chiamate di gruppo (per i permessi verificare le relative tabelle)

Chiamata di INDIVIDUALE [solo per i terminali abilitati]

- selezionare da rubrica il terminale da chiamare o digitare le cifre (SSI) del chiamato [7 cifre o numerazione abbreviata]
- premere il tasto verde con cornetta e parlare (senza premere PTT)
- premere tasto rosso con cornetta per terminare la chiamata

Chiamata di GRUPPO [abilitata su tutti i terminali]:

- selezionare il gruppo corretto sul quale comunicare poi premere Scegli (compare sul display in basso a sinistra)
- premere il tasto laterale PTT, attendere tono acustico (led verde fisso) e poi parlare mantenendo premuto il PTT
- rilasciare per ascoltare la risposta

Modalità diretta (DMO):

- premere il tasto Opzioni (come segnalato a display)
- scegliere DMO
- selezionare il gruppo e poi parlare dopo avere premuto il tasto PTT

.....

Stessa procedura per rientrare in rete scegliendo TMO

FUNZIONALITA' DI BASE terminale portatile

Invio /Ricezione Messaggi di testo:

- premere menù
- scegliere messaggi → nuovo messaggio
- digitare il testo del messaggio
- scegliere se inviarlo ad un singolo utente o ad un gruppo e digitare l'identificativo numerico Tetra

Stato del terminale:

Lo stato operativo del terminale può essere verificato direttamente dal LED posto nella parte superiore del terminale:

- verde lampeggiante: terminale in copertura (pronto a trasmettere/ricevere)
- verde fisso: terminale in trasmissione
- rosso fisso: assenza di copertura (a display compare anche la scritta nessun servizio)
- arancione fisso: inibizione trasmissione o in DMO canale occupato
- arancione lampeggiante: chiamata in arrivo

Problemi:

Non sento una chiamata di gruppo:

- verificare che sono in copertura (a volte basta spostarsi di 1 metro!!)
- verificare che il gruppo selezionato sia corretto
- dare una pressione del PTT per rientrare

Non riesco a tornare al menù principale

- premere il tasto della cornetta rossa più volte

Bloccare/sbloccare il tastierino alfanumerico

- premere Menu seguito da * (asterisco)